

EV-97 modell 2003

SE-VIE

2012-08-21

Checklista

Före motorstart

Automatsäkringar.....	KONTR
Radioutrustning & elsystem.....	FRÅN
Huvudström.....	TILL
Bränslemätare.....	KONTR

Motorstart/Före taxning

Bränslekran.....	ÖPPEN
Bränslepump.....	TILL
Gasreglage & choke.....	INST
Parkeringsbroms.....	FRÅN
Antikollisionsljus.....	TILL
Magneter.....	BÅDA TILL
Spaken.....	FULLT BAKÅT
Propellerområdet.....	FRITT
Starta motorn (Håll på bromsarna)	
Oljetryck.....	KONTR
Motorvarv 2500-2750.....	INST
Bränslepump.....	FRÅN
Generator.....	KONTR
Radioutrustning.....	TILL
Höjdmätare.....	INST
Choke.....	INNE & LÅST

Motoruppkörning/Före start

Motortemp >50 C.....	KONTR
Magneter (3850 rpm).....	300/115 KONTR
Motorinstr & varningslampor.....	KONTR
Tomgångsvarv.....	KONTR
Magneter.....	BÅDA
Höjdrim.....	INST
Klaff.....	STARTLÄGE
Bränslepump.....	TILL
Roder.....	FULL OCH FRI RÖRLIGHET
Huv.....	STÄNGD & SPÄRRAD
Motor & flyginstr.....	KONTR & INST
Nödförfarande.....	MEMORERADE

På banan

Transponder.....	ALT
Kompass vs. Banan.....	KONTR

Stigning

Rotationsfart.....	74 km/h
Stigning.....	102-110 km/h
Klaff.....	INFÄLLD
Bränslepump.....	FRÅN
Motorvarv.....	KONTR
Motorinstrument.....	KONTR

Inflygning/Landning

Bränslepump.....	TILL
Motorinstrument.....	KONTR
Säkerhetsbälten.....	KONTR
Klaff.....	UTFÄLLD
Tröskelfart.....	>85 km/h

Efter landning

Klaff.....	INFÄLLD
Bränslepump.....	FRÅN
Transponder.....	STANDBY

Parkering/Kupering av motor

Parkeringsbroms.....	ANSATT
Radioutrustning & elsystem.....	FRÅN
Magneter/Nyckel.....	FRÅN/UR
Antikollisionsljus.....	FRÅN
Huvudström.....	FRÅN

Nödchecklista

Fart.....	110 km/h
Landningsfält.....	VÄLJ
Bränslekran.....	ÖPPEN
Bränslepump.....	TILL
Choke.....	STÄNGD
Gasreglage.....	TOMGÅNG
Magneter.....	TILL
Starta motor	
Nödmeddelande.....	SÄND

Vid nödlandning

Transponder.....	7700
Bränslekran.....	FRÅN
Magneter.....	FRÅN
Huvudström.....	FRÅN
Säkerhetsbälten.....	DRAG ÅT